Moto ZN5 WiFi 瀏覽使用指南

提示:

- 當你使用Wi-Fi瀏覽的時候請確定手機上有顯示到Wi-Fi圖示並停留在覆蓋範圍之內
- 於瀏覽器設定 "僅WiFi無線網絡"，確保離開 Wi-Fi 覆蓋範圍，手機亦不會自動連上 GPRS

設定使用Wi-Fi瀏覽:

1. 於待機模式選擇 "主目錄"

2. 然後到 "設定"

3. 選取 "連接"

4. 到 "數據連接"

5. 選 "編輯現有連接"

6. 然後 "WiFi"

7. 到 "連結優先:*"

8. 選擇"僅WiFi無線網絡"

9. 按 "儲存" 儲存設定

10. 如成功儲存，會顯示以下提示

11. 再到 "設定"

12. 選擇 "WiFi"

13. 於 "設定WiFi"

14. 選擇 "WiFi 電源"

15. 啟動 "WiFi 電源"

16. 到“可用網路”

17. 選擇你的熱點。以下選用 PCCW Wi-Fi 作為例子

18. 返回待機模式會出現 WiFi 已啟動的圖示



19. 然後到“網際網路”

20. 選擇“瀏覽器設定”

21. 更改“預設設置”

22. 更改為“WiFi”

怎樣知道在使用**Wi-Fi** 連線?

使用 Wi-Fi:

使用3G 數據:

常見問題:

Q: 手機何時會用Wi-Fi 作資料傳送?

A: Moto ZN5手機預設以 Wi-Fi 為優先作資料傳送，請確定你身處Wi-Fi 覆蓋範圍之內；用戶需要手動設定〝僅WiFi 無線網絡〞或〝先連結WiFi無線網絡, 再行動網絡〞. 如果你選用〝先連結WiFi無線網絡, 再行動網絡〞, 離開Wi-Fi 覆蓋範圍，手機會自動連上GPRS

Q: 如何確定正在使用 Wi-Fi?

A: 請在連結優先使用〝僅WiFi 無線網絡〞以確保只會使用Wi-Fi.

Q: 為何手機顯示WiFi圖示, 但仍使用GPRS瀏覽?

A: 手機上的WiFi圖示只表示已開啟Wi-Fi但不表示已連接到WiFi網絡, 所以請在瀏覽器選擇WiFi作為預設的〝數據連接〞及在〝連結優先〞選擇〝僅WiFi無線網絡〞

Q: 這份指南的Wi-Fi 設定可否應用於所有手機上的程式?

A: 不可以, 這份指南只適用於瀏覽器和串流播放器